

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT



KRASO[®] Mauerkragen DKS Universal Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.7-MA.DE-v1.0-05.25-SB.DK



KRASO® Mauerkragen DKS Universal

zur druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen mit glatter Oberfläche in WU-Betonkonstruktionen:
Bodenplatte und Wand, MPA-geprüft bis 5 bar
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Anpassung des **KRASO®** Mauerkragens DKS Universal an die Medienleitung:
Die Anpassung erfolgt durch Entfernen der einzelnen Dichtungsscheiben mittels der stufenlosen Scheibentechnik, bis die Medienleitung passgenau durch den **KRASO®** Mauerkragen DKS Universal geführt werden kann. Den Gummiring per Hand nach hinten hinausdrücken und auf passende Größe zuschneiden.
2. **KRASO®** Mauerkragen DKS Universal über die Medienleitung führen.
3. **KRASO®** Mauerkragen DKS Universal mittig in der Bodenplatte positionieren.
Mit dem DrehmomentKontrollSchlüssel **KRASO®** DKS das obere Spannband anziehen.
Sobald der **KRASO®** DKS hör- und spürbar abreißt, wurde das ideale Drehmoment erreicht (siehe Detailbild).
4. Mit dem DrehmomentKontrollSchlüssel **KRASO®** DKS das untere Spannband anziehen.
Sobald der **KRASO®** DKS hör- und spürbar abreißt, wurde das ideale Drehmoment erreicht (siehe Detailbild).
5. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.
6. Bodenplatte betonieren.

