

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO[®] Mauerkragen Blitzschutz Duo Montageanleitung



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**

5.9-MA.DE-v1.0-05.25-SB.DK



KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo

zur druckwasserdichten Einbindung von Erdungen, mit werkseitig verschlossenen Öffnungen:
rechteckiges Erdungsband (30 x 3,5 mm) und Erdungsdraht (ø 8 - 10 mm)

| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Einbausituation in der Darstellung: **KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo mit Erdungsband.**

1. Öffnung des **KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo**s passend zum Erdungsband oder Erdungsdraht einschneiden.
2. **KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo** über das Erdungsband oder den Erdungsdraht führen.
3. **KRASO® Mauerkragen Blitzschutz Duo** mittig in der Bodenplatte positionieren. Mit dem DrehmomentKontrollSchlüssel **KRASO® DKS** das obere Spannband anziehen. Sobald der **KRASO® DKS** hör- und spürbar abreißt, wurde das ideale Drehmoment erreicht (siehe Detailbild).
4. Mit dem DrehmomentKontrollSchlüssel **KRASO® DKS** das untere Spannband anziehen. Sobald der **KRASO® DKS** hör- und spürbar abreißt, wurde das ideale Drehmoment erreicht (siehe Detailbild).
5. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.
6. Bodenplatte betonieren.

